

주의사항 확인 후, 천구의 책에서 분리하세요.

## LED 별자리 지구본 사용 및 취급 주의사항

밤에 실내 조명을 완전히 소등 후  
LED 별자리 지구본을 켜세요.

※ 별과 별자리는 주위가 완전히 어두울 때 관찰이 잘 됩니다.



### 사용시 주의사항

1. 물기있는 젖은 손으로 전기코드를 만지지 마시오.
2. 지구본을 돌릴 때 밑판을 잡고 공을 돌리시오.
3. 벽락칠 때 전기코드를 뽑으시오.
4. 정전 시 전기코드를 뽑으시오.
5. 지구본을 높은 곳에서 떨어뜨리지 마시오.
6. 지구본을 열기나 화기 근처에 놓지 마시오.
7. 지구본을 직사광선 받는 곳에 두지 마시오.
8. 어린이 손으로부터 먼 곳에 보관하십시오.

A/S 문의 : 031)423-6122~5

홈페이지 : <http://www.sjglobe.co.kr>

지구본을 즐기세요!

온 세계와 우주가 우리 손끝에 있습니다.

(주)서전지구  
경기도 안양시 동안구 별말로 102번길,  
42번지 동일테크노타운 A동 5층



R-REM-sjG-320-CW6  
AC코드 품목

SEOJEONGLOBE  
서전지구 SINCE 1977

## LED 별자리 지구본 사용방법

### ※ 사용 전 반드시 읽어주세요.

별자리는 주위가 완전히 어두울 때 관찰이 잘 되도록 설계되어 있기에 다음 사항을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

1. 밤에 어두운 환경에서 관찰해 주세요.
2. LED를 켜기 전 반드시 실내 전등을 꺼 주세요.
3. 지구본에 전원을 연결해 주세요.
  - 1) AC코드 타입(220V) - 220V 전기 콘센트에 연결
  - 2) USB케이블 타입(3V~5V) - DC충전기(3V~5V), 보조 배터리, 노트북, PC에 연결

LED 별자리 작동 관련 문의사항은  
서전지구 본사로 연락 바랍니다.

A/S 문의 : 031)423-6122~6125